

SBS - Balkonbodenplatte

!!! BEFESTIGUNG / ACHTUNG !!!

1. Konstruktion reinigen.
2. Auf die Tragkonstruktion das einseitige klebende Montageband (EPD-M) verlegen.
3. Anschließend die Balkonplatten auflegen und die Platten an den Eckpunkten mit entsprechenden Becherkopfschrauben und Unterscheiben und Abdichtungen gem. Statikvorgaben befestigen (z.B. bei M6 ein 10-er Bohrloch, bei M8 ein 12-er Bohrloch, etc.).
4. Das Bohrloch muss mindestens 4 mm größer sein als der Schraubenschaft. Die Platte darf keinen Zwängungen unterliegen.
5. Die Schrauben nur **handfest** anziehen, ggf. **Gleitpunkte** berücksichtigen.
6. Erst bauseitig **vor Montage** die Ausdehnung der Rahmenkonstruktion berücksichtigen.
7. Zur Einhaltung der erforderlichen Randabstände empfehlen wir Winkel- oder Knotenbleche in der Tragkonstruktion vorzusehen.

Erhalten

.....
Datum, Ort

.....
Name (Druckbuchstaben)

.....
Unterschrift